

N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
T56PHF1C0



Piano cottura a induzione indipendente con controllo Twist Touch®.

- ✓ TwistTouch®: controlla il tuo piano cottura con un dito.
- ✓ Home Connect: l'app per controllare il tuo piano cottura comodamente dal tuo smartphone.
- ✓ Smart Hood Automatic: La cappa regola l'aspirazione in base alla potenza del piano cottura.
- ✓ Preferiti: salva le tue impostazioni preferite per attivarle più velocemente.
- ✓ Power Boost: massima potenza di riscaldamento quando hai bisogno di risultati rapidi.

Z1365WX0	Termosonda wireless 4punti di misurazione.
Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI
Z9410ES0	Accessorio cottura piani
Z9428FE0 :	
Z943SE0	ACCESSORIO PIANO INCASSO (PENTOLE IND)

Tipologia di prodotto: zona di cottura vetroceramica
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura elettrico
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente:4
 Larghezza: 572 mm
 Dimensioni (AxLxP): 56x572x512 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 126 x 753 x 608 mm
 Peso netto: 10.7 kg
 Peso lordo: 12.9 kg
 Indicatore di calore residuo: Separato
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: Vetroceramica
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0 cm
 Codice EAN:4242004272991
 Tensione:220-240 V
 Frequenza:50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO, T56PHF1CO

Design

- Montaggio a filo top

Caratteristiche principali

- Multitouch+: controlla direttamente la potenza con l'anello touch
- Pulsante Preferiti: accedi direttamente alle tue funzioni preferite con un tasto (disponibile con prodotti connessi Home Connect)
- 17 livelli: controllo preciso del calore grazie a 17 livelli di potenza
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico a partire da 1 kW.
- funzione scaldavivande: via HC app/MyButton, a. sw upd.
- Count-down timer: spegne le zone cottura alla fine del tempo impostato
- Contaminuti indipendente con segnale acustico: un suono segnalerà la fine del tempo di cottura impostato.
- Volume regolabile a seconda delle preferenze.
- Assorbimento max: 7400 W

Risparmio di tempo ed efficienza

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- . Più potenza per far bollire l'acqua più velocemente.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: riscalda le padelle più velocemente rispetto al livello di potenza più alto, proteggendo al contempo il rivestimento della padella.
- Funzione accensione rapida: all'accensione, il piano cottura seleziona automaticamente la zona cottura dove è stata posizionata la pentola
- Funzione riaccensione: in caso di spegnimento accidentale, è possibile ripristinare le ultime impostazioni di cottura semplicemente riaccendendo il piano entro quattro secondi.

Connettività

- Remote Monitoring and Control: controlla il piano da remoto e approfitta delle ricette e delle funzioni supplementari disponibili nella app Home Connect.
- Controllo cappa integrato: grazie alla connessione WiFi, la cappa (se predisposta) si accenderà automaticamente.
- Smart Hood Automatic: la cappa adatta automaticamente la velocità di aspirazione grazie ai dati di cottura comunicati dal piano cottura tramite Home Connect.
- Smart home trigger via pulsante Preferiti (disponibile tramite l'app Home Connect): entra nell'universo intelligente del tuo piano cottura (è necessario un servizio di un partner).
- Mantieni aggiornato il tuo elettrodomestico con le ultime versioni del software (disponibile con prodotti connessi Home Connect).

Flessibilità delle zone cottura

- Zona Estendibile: per cucinare con pentole di grandi dimensioni.
- Zona anteriore sinistra: 180 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore sinistra: 180 mm, 280 mm, 2 kW (potenza max 3.1 kW)
- Zona posteriore destra: 145 mm, 1.6 kW (potenza max 2.2 kW)
- Zona anteriore destra: 210 mm, 2.5 kW (potenza max 3.7 kW)

Sicurezza


- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura.:

indica quali zone cottura sono ancora calde.

- Sicurezza bambini: previene l'accensione accidentale del piano cottura.
- Funzione Pausa: blocca il processo di cottura quando ti fa più comodo
- Interruttore principale: per spegnere tutte le zone cottura con un solo tocco.
- Interruttore di sicurezza: il piano si spegne automaticamente se non ci sono interazioni con esso.


N 70, PIANO COTTURA A INDUZIONE, 60 CM, NERO,
T56PHF1C0

Dimensioni in mm



A: Profondità d'incasso

Dimensioni in mm




A: Distanza min. dall'apertura del piano cottura alla parete

B: Con forno da incasso al di sotto di min. 30 mm, forse di più


Vedere i requisiti di spazio per il forno

C: Smussatura max. 1 mm




① Deve essere prevista una fessura di aerazione

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm



①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione.

Dimensioni in mm